異常を感じたら

●万一次のような異常を感じたら処置、対策にならい確認してください。それでも改善されない時は、本体電源スイッチをOFF にして、ブレーカーを落とし、販売店、施工店、又は弊社窓口へご一報ください。分解は危険です。

こんなとき	原因	処置、対策		
ファンが運転しない。	ブレーカーが落ちている。	ブレーカーを上げてください。		
	結線が外れている。	電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談ください。		
	モーター・回路の異常	電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談ください。		
切替スイッチのランプが点灯しない。	切替スイッチがONになっている。	ONの場合、切替スイッチのランプは消灯します。		
	モーター、回路の異常。	電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談ください。		
運転中に異音や振動がする。	本体がしっかり設置されていない。	電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談ください。		
	ファンの内部に異物がある。	電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談ください。		
乾燥感がある。	切替スイッチがH運転になっていませんか?	適正な位置に目盛りを戻してください。		
においがする。	切替スイッチの目盛りが適正の位置より弱い位置で運転されている。	適正な位置に目盛りを戻してください。		
	ブリーズ(排気口)の開度が閉じている。	ブリーズ(排気口)の開度を再調整してください。		
結露が起こる。	室内の温度が不足している。	室内の非暖房室をなくし、窓の表面温度を上げてください。		
上記以外のトラブル		電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談ください。		

アフターサービス

- ●異常の場合は「7」に習って次の事項をご連絡ください。①おところ ②お名前 ③異常の状況 当社がお客様から得る個人情報は、本アフターサービス及び当社からのお知らせ以外の目的には利用致しません。
- ●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には開示致しません。
- ●保証期間の修理は無料で行います。但し保証期間中であっても有料になる場合があります。 詳しくは証書記載の「無料修理規定」をお読みください。
- ●保証期間経過後の修理についてはご相談ください。
- ●この排気システム用補修部品の最低保有期間は製造打切後6年です。この期間は経済産業省によるものです。

ジェイベッ 保	クセントラル換気シス	ステム 書		
☆ □ グリーンファン	MVS-10	□ RH夕	イプ	
セットNo.	お引渡日	年	月	B
ジェイベックセントラル換気	システムにつき、下記のと	おり保証いたします。)	
1. 保証期間はお引渡しより3年間 2. 無料修理規定				
(1) 保証期間内において取扱説明書、取扱注意表示などに従った使用状態 した場合には無料修理いたします。		地震、風水害、落雷及びその 東結、その他の外部要因のよ		害、異常電圧、異常
(2) 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、下記連絡先にご依頼		物質、高温空気又は火災の明 原因が本システム以外の部		
出張修理に際して本書をご提出ください。なお離島及び離島に準ずる はの出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。		のご提示がない場合。		(、19年した物日。

お客様ご相談窓口

修理サービスや製品についてのご相談は、機種名をご確認の上、 お買い上げの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

代表: 025-250-8861

受付時間:平日9:00~17:30(但し12:00~13:00の間は除く) 土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。 なお、名称、所在地、電話番号は、変更される場合がありますので、ご了承ください。

Japan Building Envelope Conditioning Knowhow









http://www.jbeck.co.jp

札 幌 支 店 〒007-0801 札幌市東区東苗穂1条2丁目3-9 TEL(011)781-8201 FAX(011)783-6166 東 北 営 業 所 〒020-0066 感岡市上田3丁目14-26 荒川ビル TEL(019)621-8180 FAX(019)621-8190 東 京 営 業 所 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-6-8 鈴木ビル TEL(03)3357-5755 FAX(03)3357-5589 大阪営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-12第11マイダビル605 TEL(06)6368-2040 FAX(06)6368-2041 九州営業所 〒813-0043 福岡市東区名島3丁目34-11 TEL(092)674-3688 FAX(092)674-3687 秋 田 事 務 所 〒010-1423 秋 田 市 仁 井 田 字 大 野 1 TEL(018)892-6080 FAX(018)892-6085 円山研究所「往雪館」 〒064-0944 札 幌 市 中央 区 円 山 西 町 1 0 丁 目 4 - 5 TFL・FAX (011) 612-6335

住所·社名

電話(

売

店

- ●補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。●予告無しに仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。●カタログ製品の色は印刷物ですので実際とは多少異なります。
- ●このカタログは2011年4月現在のものです。●純正パーツ以外の機種を使用された場合は風量等(故障)の保証対象となりません。●当カタログの製品、デザイン他は、改善等のため予告なく変更する場合があります。

取扱説明書(保証書付)

お施主様用

排気型セントラル換気システム

GREEN FAN

この度は、ジェイベック換気システムグリーンファンをお買上げいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、で使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

尚、本書をお読みいただいた後は、必ずお客様にお渡しください。

本書には保証書がついていますので、なくさないよう大切に保管してください。

安全上のご注意 ○安全のために必ずお守りください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため に、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



工事の不具合によって使用者が、死亡又は重傷を 負う可能性が想定される場合



▶ 作業を誤った場合に設置工事作業者が、又は設置 工事の不具合によって使用者が、傷害を負う危険 が想定される場合及び物的損害のみの発生が想 定される場合

表示の例

この記号は注意を促す内容があるこ とを告げるものです。

↑ この記号は禁止の行為であることを 告げるものです。



この記号は行為を強制したり指示する 内容を告げるものです。

●お手入れ時

お手入れの際は、専用回路のブレーカー(住宅用分電盤)を切り、 電源スイッチを切ってください。感電やけがをすることがあります。



●本体に水をかけない

本体各部に直接水やお湯・カビ取り剤等をかけないでください。 ショートや感電の恐れがあります。



●電源コードについて

- ◆芯線の断線により、感電やショートのよる発熱・発火の原因になり
- ◆電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工しないでください。



●電源スイッチについて

電源スイッチを濡れた手で切/入しないでください。感電の恐れが あります。



●アース線接続

アース接続工事を行ってください。故障や停電のときに感電する恐 れがあります。アースの取付けは販売店にご相談ください。



●分解修理の禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解・改造は行わないでください。 火災・感電・けがの原因となります。



●異常時使用禁止

異常時は、使用しないでください。異常を感じたり緊急の場合は、 専用回路のブレーカー(住宅用分電盤)を切るか、電源スイッチを切っ てください。



⚠ 注意

●お手入れ時

ビスや本体の突起・角等でけがをすることがあります。ゴム手袋を使 用してください。



●物をかけないで

本体などにぶらさがったり重いものをかけないでください。落下に よりけがをすることがあります。



●電源の接続

単相200V以外では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



●取付け部

長期間の使用で本体の取付け部などが傷んでないか、注意してく ださい。本体の落下により、けがの原因になることがあります。



●移動再設置

本体を移動再設置する場合は、お買上げの販売店または、相談窓口 へご連絡ください。取付けに不備があると落下・感電・火災などの原 因になることがあります。



●作業

脚立を使用して作業する場合は、落下、転倒に十分注意してください。









各部の名称と使用方法

グリーンファン 本体 MVS-10





切替スイッチ



単相200V

経年劣化に係る注意喚起のための表示位置

経年劣化に係る注意喚起のための下の内容の表示を本体にしています。 点検口を開いて確認をしてください。



【製造年】 20××年

【設計上の標準使用期間」 104 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による

なお、表示内容が確認できなく、わかりにくい場合は、この説明書に記載の 「お客様ご相談窓口」へご相談ください。



		周波数	50Hz/60Hz
\	環境条件	温度	20℃
6		湿度	65%
		設置	標準設置
	負荷条件		定格負荷(換気量)
	想定時間	1年の使用時間	8,760時間/年

使用方法

●電源を入れる

電源ブレーカーがONになっている ことを確認し、右側に回し、スイッチ をONにします。

表示灯(オレンジ)が消え、ファンは 運転を開始します。

24時間換気のため点検以外はスイッ チを切らないようにしてください。




●切替スイッチの操作

切替スイッチは3段切替となってい ます。住宅の大きさに合わせて風量 を調節してください。

※通常運転位置は住宅の大きさによっ て計算されます。

詳細については販売店にご相談くだ さい。



(社)日本電機工業会自主基準 HD-116-4による

温度

湿度

製品の定格電圧による

製品の据付説明書による

製品の取扱説明書による

M

4 お手入れ

ジェイベック製のセントラル換気システムは、お客様で自身でお掃除ができるように設計されていますが、 自信がない方にはメンテナンス(有料)も承ります。ジェイベック(株)お客様相談窓口にご相談ください。

ファンのお手入れは1年に1回程度掃除してください。ファン内部にほこりがたまると換気能力が 低下し、故障の原因となります。定期的なファンのお掃除をおすすめします。

お手入れ方法 ◆次の手順に従ってフェースカバーをはずし、掃除をお願いします。 準備しておくと良い掃除道具 /掃除機、手袋、雑巾、脚立や椅子、プラスドライバー、古新聞紙、割り箸、歯ブラシ



ファン清掃前には必ず切替スイッチをOFFに



スイッチをOFFにしてから1~2分間はモータ がまだ回転しており、この間の取り外しは大変 危険ですから必ず3分間おいてから取り外すよ



次に安全のため必ず電源ブレーカーを切っ 分電盤換気項目のブレーカーを操作する ことで停止できます。

切り替えスイッチのランプが消えた事を確認



ファン本体設置の天井点検口を手で支え ながら開き、フェース部分が見えるか確

作業中頭上には十分注意してください。作業の ↑ 際は、対象物を手でおさえてください。



+ドライバーで本体前面の2本のビスを 回し、フェースカバーを外します。 (ビスは無くさないようにしてください。)

ファンユニット掃除の際、けがをするおそれが かりますので、ゴム手袋を使用してください。



-ター付の配電盤が現れますので上下 モーターをゆっくり下げて取り出します。

(6) モーターの羽等破損しないよう慎重に行ってく

さかさまの場合、重みでモーターが落ち てこないように気をつけてください。 電源ケーブルが5mありますので、お掃除 しやすい場所へそのまま移動します。



手を切らないように手袋を着用してから、ファ ンの羽根のほこりを割り箸でそぎ落としま す。清掃には手が長日のブラシ、歯ブラシや 掃除機の吸い込み口などを利用してほこ りを取ると簡単です。




汚れのひどい場合は、ブラシや布に中性 洗剤を含ませ羽根の汚れを落としてくだ

きれいになったら逆の手順で戻します。


②排気グリル (ブリーズ100)

- ●表面のほこりは掃除機で吸い取り、表面の汚れは水又は台所用 中性洗剤を浸した布でふき取ったあと、から拭きしてください。 (付属の開度ゲージで目盛を確認しておいてください。)
- ※各パーツのお手入れには中性洗剤以外使用しないでください。 ベンジン、アルコール、シンナー等の溶剤は使用しないでください。




③給気グリル (パスカル)

- ●パスカルのカバーは引き出すと図のように外れます。
- ●表面の汚れは水又は台所用中性洗剤を浸した布でふき取ったあと、から拭きしてくださ い。(お手入れの目安は月1回程度)
- ●フィルターの汚れは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で濯ぎ洗いをします。洗った後は充 分に乾燥させてから元どおりに取り付けてください。
- ●フィルターの清掃を怠ると、空気が停滞し結露が発生しやすくなり壁が結露水で汚れる ことがありますので十分ご注意ください。




使用方法 (続き)

- ●シャッターガイドのつまみを左右にスライドさせることによって 給気量の調節ができます。
- ●通常時はつまみ中央の印(溝)を目盛り(カバー)の真中に合わせ て使用します。(半開状態)
- ●吹雪や台風などの雪や雨、風の強いときは一時的にシャッターを 閉じてください。(水の侵入防止)
- ●冬期間、冷気を感じる、又はカバー付属のパチットが結露する場 合は、つまみを左側にスライドさせ開口を絞り、給気量を少なくし て対処してください。
- ●給気量は、風の強さ・向き、室内外の温度差など、自然条件によっ て常に変化します。



5 仕様



名 称	グリーンファン					
形 式	MVS-10					
種 類	排気型セントラル換気システム					
電源	単相200V 50Hz/60Hz					
風 量	Free//480m³/h 200Pa//360m³/h					
消費電力	4~85W					
寸 法	W340 × H278 × L330mm					
重 量	3.5kg					
使用ダクト径	吸気φ125×3 排気φ125×1					
騒 音	21~58dB					
付 属 品	ビス×4本 フィッシャープラグ×4個 取扱説明書 保証書 開度ゲージ 登録ハガキ					



「グリーンファン」は、11ステップ風量コントロール機能を持ち、基盤 のスイッチを変えることで、簡単に弱、中、強の風量設定を最適な位 置に変更できます。

ステップ	風量(Free) m³/h	電圧	ワット W	騒音 dBA**	騒音(消音付) dBA ***	重さ kg
1 low	120	200	4.0	21	17	
3 low	185		8.7	34		
5 middle	225		14.5	43		
6 middle	258		19.0	48		
7 middle	282		23.7	49	36	
8 middle	305		29.0	52		3.5
10 high	382		52.5	53		
11 high	406		61.5	54		
12 high	436		70.0	55		
13 high	472		83.5	56	42	
14 high	480		86.5	58		

※本体排気口から1mでの測定値 ※※本体排気口から1mでの測定値(消音ダクト使用)

エアクオリティを保つために

- ●換気を十分に行うため室内のドアはできるだけ開け放しておいてください。
- ●部屋どうしに温度差があると、冷たい空気が室内を走り結露の原因となります。
- ●できるだけ全室暖房とし、温度差が生じないようにしてください。 開放型ストーブ、ファンヒーターはご使用をひかえてください。結露の原因となります。